

はじめに

本マニュアルは、放送中継車を解体する際の解体手順を記載したものです。

概略構造の説明と注意事項

1. 本車輻は、バン又はステーションワゴン車をベースに放送中継車に架装したものです。
2. 取り外し、解体した部品については、鉄・アルミ・ステンレス・樹脂
ゴム類・木材・配線材等、材質別に分類し、適正な処理を行なって下さい。
3. 取り外したビス・ボルト類は、必ずまとめて適正な処理を行って下さい。
4. 本マニュアルは放送中継車の解体手順について記述したものです。
車輻に取り付けられている架装部品は車輻より取り外した後、放送機器
メーカー、各部品メーカーの指示により、解体・廃棄を行って下さい。

特種な部品、装置

品 目	メーカー（代理店）	品 目	メーカー（代理店）
・放送機材一式 ・油圧ジャッキ ・油圧ポール ・蛍光灯		・充電器 ・インバーター ・コンバーター ・配電盤	

解体前処理作業

- * 油圧用オイルの抜き取り（油圧ジャッキ、油圧ポール搭載車のみ）
オイルタンク（20～30 リットル）及びパイピングよりオイルを抜き取って下さい。

リサイクル・処理困難材の使用量（参考）

1. 木材	15 k g
2. 断熱材	0 k g
3. 樹脂	10 k g
4. F R P	0 k g
5. その他	0 k g

処理困難材の委託先情報

木材、断熱材、樹脂などの解体後処理については、「適正処理・再資源化協力事業者一覧表」（（社）日本自動車車体工業会ホームページに掲載）を参照し、適性に処理して下さい。

解体手順

1. 放送機材の取り外し

放送機材の取り外しは、必ずそれぞれの放送機器メーカーの指示に従って下さい。

2. 車輻に取り付けられている機器、部品の取り外し

前リストに記載されている機器、部品を取り外して下さい。（主にビス、ボルト固定してます）

- ・取り外し後の廃棄方法につきましては、各部品メーカーにお問い合わせの上、適正な処理を行って下さい。

3. 外装部品を取り外し

- ① 屋上ステージを取り外して下さい。（ボルト固定）

サイドカバーが付いてる場合は、先にカバーを外して下さい。（ビス、接着材併用）

4. 内装部品を取り外し

- ① 放送機器ラックを取り外して下さい。（ボルト固定）

機器ラックは床面で固定されています。

- ② 木製物入れ棚などを取り外して下さい（ボルト、ビス固定）

- ③ 配電盤・コンセント・スイッチボックス等電装部品を取り外して下さい。
 - ・電装部品には、水銀等環境負荷物質が使用されている場合があります。
- ④ 天井内装材を取り外して下さい。(ビス固定)
 - ・内装材は各シャシによって材質が違いますので素材別に適正な処理を行って下さい。
- ⑤ 内外板間の配線材を抜き取って下さい。

5. 以上で放送中継車架装の解体は終了ですので、残る基本ベース車の解体は各ディーラー又はメーカーにお問い合わせ下さい。